INSTRUCTIONS FOR REPLACEMENT OF COOLER PADS

1. OPEN UNIT UP



C. Pull back of unit away

A. Remove 4 screws from back of unit

B. Push up on back of unit.

2. REMOVE OLD PADS

Locate media pegs and remove.



Using pliers, pull plugs out from the exterior.

Or pull clips off pegs from the interior.



NOTE: New plugs and clips are included in replacement kit. Dispose of used pads, plugs and clips.

3. INSTALL NEW BACK PAD

Position large pad inside the back grill.



(Location of 5 pegs for back pad.)

Install new pad by pushing pegs over rib in back grill and through media pad, then pushing a clip onto each peg.



Peg

Clip

4. INSTALL NEW SIDE PADS

Position small sections of the pad in the sides of the back grill.





Install each side pad using 2 pegs and clips.

Locate pegs at top and bottom for best support.

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LAS ALMOHADILLAS DEL ENFRIADOR

1. ABRA LA UNIDAD

C. Jale hacia afuera la parte trasera de la unidad



A. Retire los 4 tornillos de la parte trasera de la unidad

B. Empuje hacia arriba la parte trasera de la unidad

2. RETIRE LAS ALMOHADILLAS USADAS

Ubique las almohadillas del medio y retírelas.



Utilizando pinzas, retire las clavijas del exterior.

O retire los ganchos de sujeción del interior.



NOTA: El juego de reemplazo incluye clavijas y ganchos nuevos. Deseche las almohadillas, las clavijas y los ganchos usados..

3.INSTALE UNA ALMOHADILLA TRASERA NUEVA

Ubique la almohadilla grande en el interior de la rejilla trasera



Instale la almohadilla nueva empujando las clavijas a través de la estructura de la rejilla trasera y de la almohadilla del medio y, luego, empujando un gancho en cada clavija.

(Ubicación de las 5 clavijas para la almohadilla trasera.)





Gauncho

Clavija

4.INSTALE NUEVAS ALMOHADILLAS LATERALES

Coloque pequeñas secciones de la almohadilla en los laterales de la rejilla trasera.





Instale cada almohadilla lateral utilizando 2 clavijas y ganchos.

Ubique las clavijas en la parte superior e inferior para mayor soporte.